

## MOCOWANIE ZADASZENIA DO ŚCIANY Z OCIEPLENIEM

1. Wywiercić otwory w ścianie w punktach mocowania zadaszenia wiertłem  $\phi 12$ , tak by wiertło przeszło przez warstwę ocieplenia i zrobiło otwór również w części murowanej ściany.
2. Wsadzić rurki (tuleje dystansowe) w wywiercone otwory i zaznaczyć na nich grubość ocieplenia ( rurki muszą mieć długość równa odległości powierzchni ściany od muru). Następnie przyciąć rurki w zaznaczonych miejscach..
3. Wsadzić kołki rozporowe w otwory wywiercone w ścianie.
4. Włożyć przycięte rurki w otwory.
5. Przyłożyć zadaszenie i przykręcić je wkrętami do drewna  $\phi 8$  pod klucz 13 o długości równej grubości ocieplenia + 100mm.

